

オーディオセレクター

型式 AST-VR4G II

取扱説明書

お買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管してください。

ご使用上の注意



警告

- 水気、湿気の多い場所で使用しないでください。接続した電気機器による感電、漏電による事故の原因になります。
- 機器を分解したり、改造しないでください。
- 煙、異臭等の異常を検知したときは直ちにアンプなど周辺機器の電源を切り、接続を確認してください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。



注意

- 機器の上に重いものを置かないでください。また外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落としてケガの原因になることがあります。
- ケーブルを接続するときは必ず機器の電源をすべて切ってください。電源を入れたまま接続するとスピーカ、アンプを破損することがあります。

仕様

入力	金メッキRCAピンジャック
出力	金メッキRCAピンジャック
入力チャンネル数	4チャンネル(L, R)
内部配線材	高級4N純銀線 アニール処理
スイッチ	アルプス製ロータリースイッチ
切り替えつまみ	アルミ削りだし 24mmφ
ケース材質	オールアルミシャーシ
大きさ・重量	170×50×120mm (W×H×D) ・0.7Kg
付属品	取扱説明書

本機の特徴

ハイエンドオーディオの設計

ハイエンドオーディオにもご使用頂けるように、使用パーツからレイアウトまで出来る限りの配慮をしました。

高級パーツを贅沢に使用

入出力には高級金メッキ入出力ピンジャック、スイッチには高信頼性アルプス製ロータリースイッチを採用し、ボリュームにも高信頼性アルプス製可変抵抗器を採用し、さらに配線には4N純銀線（99.99%）を採用する事により最大限音質に配慮をしております。

オールアルミシャーシと後方配置レイアウト

シャーシは非磁性体構造のオールアルミシャーシを採用し、また切替スイッチ、ボリュームを背面端子近傍に配置して配線長が最短になるレイアウトを採用しています。その結果音質劣化を最小限に抑えています。

ご使用方法

● 入力ソースの切り替えにご使用される場合

背面左側端子（INPUT）に出力ケーブルを、右側端子（OUTPUT）1, 2, 3, 4端子に入力ケーブルを接続してください。適当な音量になるようにLEVELを調整してください。

注意

- * パワーアンプの電源を入れたまま入出力ケーブルを抜き差ししないでください。
- * LEVELを上げたまま入力セレクトを切替えないでください。
- * 必ずINPUT側にソースを、OUTPUT側にパワーアンプを接続してください。

接続例（入力切替）

